

WT11 Deckenleiste



Preis	31.10 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	3 tage
Katalognummer	WT11
Herstellercode	WT11
GTIN	5412938952309
Hersteller	NMC

Produktbeschreibung

WT11 WALLSTYL® Deckenleiste - Elegante Vollendung für jeden Raum

Technische Daten:

- **Höhe:** 106 mm
- **Breite:** 126 mm
- **Länge:** 2000 mm
- **Schräge:** 165 mm

Die WT11 WALLSTYL® Deckenleiste verleiht jedem Privat- oder Geschäftsraum den krönenden Abschluss. Mit ihrem eleganten, abgerundeten Design wertet sie den Raum auf und verleiht ihm mehr Dimension und Struktur.

Vorteile der WT11 WALLSTYL® Deckenleiste:

- **Stoßfest und langlebig:** Die WT11 ist resistent gegen Beschädigungen und bleibt über Jahre hinweg in perfektem Zustand.
- **Recyclebar:** Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Die Leiste ist vollständig recyclebar.
- **Wasserfest:** Ideal auch für feuchte Räume wie Badezimmer und Küchen.
- **Einfache und schnelle Installation:** Die Installation ist ein Kinderspiel und spart Zeit und Aufwand.
- **Leichtes Material:** Das Material ist leicht und handlich, was die Installation zusätzlich vereinfacht.

Anwendung:

Die Installation der WT11 WALLSTYL® ist dank des stoßfesten und leichten Materials schnell und einfach. Die Deckenleiste ist bereits grundiert und bereit für den Endanstrich.

Ein weiterer großer Pluspunkt: Die WT11 lässt geschickt Kabel und unvollkommene Übergänge verschwinden, sodass die Decke immer perfekt aussieht.

Montageanleitung:

1. **Vorbereitung:** Sorgen Sie dafür, dass die zu bearbeitende Fläche sauber, trocken und frei von Staub und Fett ist. Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben: Säge, Maßband, Gehrungslade, Bleistift, Klebstoff, Spachtel, Schleifpapier und Farbe.
2. **Zuschneiden:** Messen Sie die benötigte Länge ab und schneiden Sie die WT11 WALLSTYL® Deckenleiste mit einer Säge in der entsprechenden Länge und im richtigen Winkel zu. Verwenden Sie die Gehrungslade für präzise Ecken.
3. **Kleben:** Tragen Sie den passenden Klebstoff (z.B. ADEFIX® P5) gleichmäßig auf die Kontaktflächen der Deckenleiste auf.
4. **Anbringen:** Drücken Sie die Deckenleiste vorsichtig an die Wand und Decke, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Entfernen Sie überschüssigen Klebstoff sofort mit einem feuchten Tuch.
5. **Fugen glätten:** Verwenden Sie einen Spachtel, um die Fugen gleichmäßig und glatt zu füllen. Lassen Sie den Klebstoff vollständig trocknen.
6. **Schleifen und Grundieren:** Schleifen Sie die Unebenheiten glatt und tragen Sie gegebenenfalls eine weitere Schicht Grundierung auf die Leiste auf.
7. **Endanstrich:** Nach dem Trocknen der Grundierung können Sie die Deckenleiste in Ihrer Wunschfarbe streichen, um eine perfekte Integration in das Raumdesign zu gewährleisten.

Fügen Sie mit der WT11 WALLSTYL® Deckenleiste den letzten Schliff zu Ihren Räumen hinzu und genießen Sie eine elegante und professionelle Ästhetik.